


Paso 0 Distinguir entre la parte frontal y la trasera

Lista de piezas


Placa base acrílica


Diagrama
de empalme




Notas

1. Tenga en cuenta la orientación de la placa base. Como se muestra en la imagen, el agujero circular el espaciado indicado por la flecha debe ser más ancho en la parte superior y más estrecho en la abajo, lo que significa que este lado es la parte frontal.

Paso 1 Montaje de la Columna de Cobre			
Lista de piezas	Base acrílica placa	M3*10 Cabeza avellanada Tornillos Phillips*10	M3*18 Paso doble Columna de cobre*10
Diagrama de empalme			
Notas	1. Preste atención a la posición de instalación de cada columna de cobre, no instale la posición de orificio incorrecta. 2. Tenga cuidado de distinguir el lado positivo de la placa base.		

Paso 2 Montaje del motor			
2.1 Montaje del soporte del motor			
Lista de piezas	Motor TT*4	Cabeza redonda M3*30 Tornillos Phillips*8	Tuercas M3*8
	Motor de metal Soporte*4		
Conexión / Empalme Diagrama	 Protuberancia del motor		
Notas	1. Preste atención a instalar el soporte del motor en el otro lado de la protuberancia. 2. Ensamble los cuatro motores con el mismo método de ensamblaje.		

Paso 2 Montaje del motor		
2.2 Fije el motor		
Lista de piezas	Motor con soportes instalados*4	Cabeza avellanada M3*10 Tornillos Phillips*8
Empalme Diagrama		
Notas	1. Observe la orientación de los motores, el saliente del motor queda hacia afuera, y la soldadura del cable queda hacia adentro.	

Paso 3 Instalación del Módulo de Control del Motor


Lista de piezas

Módulo de control del motor*1

M3*10 Cabeza avellanada Phillips

Tornillos*4

Empalme
Diagrama



Notas

1. Preste atención a la orientación de la placa de control del motor.


Paso 4 Instalación de la Caja de la Batería

Lista de Piezas

Caja de Batería*1


Tornillos Phillips Cabeza Avellanada M3*10*4

Conexión
Diagrama



Notas

1. Tenga en cuenta la orientación de la caja de la batería.

Paso 5 Instalación del módulo ESP32-CAM			
5.1 Montaje del marco de soporte ESP32-Cam			
Lista de piezas	Soporte ESP32-CAM	Cabeza avellanada M3*10	Tornillo de rosca M3*1
	Piezas del marco*2	Tornillos Phillips*1	
Diagrama de acoplamiento			
Notas	1. Primero coloca la tuerca en la posición del agujero correspondiente y ajústala abajo. 2. Luego une las dos piezas y finalmente bloquea los tornillos.		

Paso 5 Instalación del módulo ESP32-CAM

5.2 Instalación del Módulo ESP32-CAM

Lista de piezas


ESP32-CAMModule*1

Cabeza redonda M2*10

Tornillo Phillips*4

Tuercas M2*4

Empalme
Diagrama



Notas

1. Tenga en cuenta la orientación y la posición de los módulos y tornillos.

Paso 5 Instalación del módulo ESP32-CAM


5.3 Fijación del marco


Lista de piezas

Cabeza avellanada M3*10

Tornillos Phillips*2

Empalme
Diagrama



Paso 6 Instalación del Módulo de Antena		
Lista de Piezas	Módulo de Antena*1	
Diagrama de Empalme		
Notas	1. Primero, necesitas hacer pasar el cable por el agujero y sujetarlo con borme en la posición correspondiente del módulo ESP32-CAM. 2. Observa el orden de las piezas e instálalas en el orden mostrado arriba a la derecha.	

Paso 7 Montaje de ruedas


Lista de piezas

Ruedas*4

M2*25 cabeza redonda autoextinguible? (tornillo)

Tornillos*4

Empalme
Diagrama



Paso 8 Cableado

